

大屏身價 10 萬，請愛惜公物

推拉活動黑板時，輕拉輕推

清潔方式

1. 請用擰乾的濕布清潔大屏。黑板清潔方式同一般黑板。
2. 大屏邊緣也要確實擦拭，因有紅外線感應，如積塵會影響手寫功能。

如何開機與投影

一、開機：按壓大屏右下方的**電源鈕**，電源燈號轉成**藍燈**即開機



1. 短按開機，再短按休眠。
2. 長按開機。

二、開啟大屏 Wi-Fi 熱點並且執行「vCastReceiver」App：

1. 開機後，進入 PC 系統並帶出 vCastReceiver 畫面如下。可最小化。如關閉此程式，可在桌面再點開圖示執行。
2. 教室桌機都已安裝 vCastSent，在桌機桌面點開圖示執行，即同下方三的方式，把桌機畫面投上大屏。

得到 PIN 碼，於下階段輸入。



三、筆電操作(Windows 系統)

1. 安裝 vCastReceiver(可自行搜尋或至資訊組**智慧教學與行動學習**內下載)
2. 筆電的 wifi 連到教室大屏熱點(如:101)，輸入密碼後即可以連線。
3. 啟動 vCastReceiver
4. 輸入大屏上顯示之 PIN 碼即可投影。



四、Apple 系統操作：

1. 平板的 wifi 連到教室大屏熱點(如:101)，輸入密碼後即可以連線。
2. 開啟「Airplay 螢幕鏡像輸出」→選擇大屏名稱(如:101)
右圖為 iPhone 畫面，各廠牌平板鏡像輸出方式略有不同。
3. 輸入大屏顯示之 AirPlay PassWord 即可投影。

